













INFINEUM LIFE-SAVING RULES

REGOLE SALVAVITA

Le “Life Saving Rules – Regole Salvavita” sono requisiti obbligatori per tutti i dipendenti Infineum e per i dipendenti delle Imprese Appaltatrici che lavorano per Infineum, mirati a prevenire incidenti gravi o mortali. Il mancato rispetto di queste “Regole Salvavita” può tradursi in azioni disciplinari commisurate al livello di responsabilità accertato.

Lavoro sicuro	Quando richiesto dalle procedure, opera con un Permesso di Lavoro valido	
	Prima di accedere ad uno Spazio Confinato devi essere autorizzato	
	Non firmare, emettere o accettare un permesso di lavoro privo del necessario Isolamento Energetico, Gas test o Verifica in campo (quando richiesti)	
	Proseguire l'attività ignorando o dopo aver disabilitato un'apparecchiatura critica di sicurezza è consentito solamente previa adeguata autorizzazione rilasciata dal previsto livello Infineum	
	Non aprire apparecchiature di processo senza indossare i DPI previsti e/o aver verificato che essa sia adeguatamente svuotata, isolata e de-energizzata.	
	Rimuovi i dispositivi LOTO (Lock Out/Tag Out = blocca ed etichetta) solo se autorizzato	
Comportamento Sicuro	Vietato FUMARE eccetto che nelle aree dedicate	
	Rispetta scrupolosamente le norme di sicurezza previste per i lavori in quota.	
	Non transitare sotto un carico sospeso	
	Non consumare o essere sotto l'influenza di Alcool o Droga quando lavori o guidi.	
Guida Sicura	Non superare i limiti di velocità	
	Non telefonare quando stai guidando (a motore acceso, telefono spento)	
	Indossa le cinture di sicurezza sulla strada ed all'interno dei siti Infineum	